

# *禾川微型光伏逆变器*

# 手机APP

# 经销商手册

禾川云APP



下载网址



# ※ 目录

下载与安装	1
第1章 账号登录与创建	3
	3
1.2 经销商注册	3
1.3 经销商账号界面介绍	4
第2章 查看设备状态	5
	5
第3章 添加用户或分组	6
3.1 添加管理员或电站业主	6
3.2 添加分组	7

## 第1章 账号登录与创建

### 1.1 登录界面

若已创建账号,直接登录对应账号即可。



#### 1.2 经销商注册

(1) 联系浙江禾川销售,提供经销商公司名称或者姓名、账户名称、密码、手机号及邮箱(非必须提供)。 由禾川创建对应经销商账户。

(2) 经销商可以通过 APP 或云平台创建下级经销商(管理员)。提供下级经销商公司名称或者姓名、 账户名称、密码、手机号及邮箱 (非必须提供)。

÷	注册	
<b>新用户注</b> <sup>我想换种方式</sup>	<b>E册</b> 邮箱注册	
请输入账号	ł	
+ 86 -	请输入手	获取验证码
请输入验证	码	
请输入密码	1	Sarah .
①请输入6~3 请再次输入	32位密码,区分大小写 <b>.密码</b>	لمبرط
	注册	

### 1.3 经销商账号界面介绍

总览界面包含账号下的设备总数、设备在线数、用户数。设备界面是显示账户下的所有设备;用户界 面是显示所有用户列表;告警界面是显示设备告警记录;我的界面是显示账户信息和总数汇总。



设备								
逆变器	_	组件						
Q 输入序列号/设备	备名称搜索							
状态筛选 🔻	按名	称正序	-					
0000000 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 所属电站: 禾川苏州实验室 当前功率 kW	当日发电量 0.00 kWh		<ul> <li>         离线     </li> </ul>					
<b>058642</b> 70324085091 所属电站: EQ3-1600-1Plan 当前功率 kW	it 当日发电量 <b>0.00</b> kWh		● 离线					
<b>084891</b> 70324084891 所属电站: EQ3-1600-1Plan 当前功率 kW	t 当日发电量 <b>0.00</b> kWh		● 离线					
<b>122721</b> 32624122721			<ul> <li>离线</li> </ul>					
↑ ■ 2 总览 设备		<b>0</b> 5**	<b>9</b> 我的					

	田山		н.				止敬			2:50 Ŋ ·			:% Ø ₩ **aul \$	Satl 💷
	л.		_									我的		
管理员	电站业主	用户分	组	볃	告警级别	<b>-</b>	处理状态	▼ 送	择时间 🕓	8	经销商账号	<b>寻测</b> 试		>
Q 请输入账号				10	0/9月						空铜阀			
					🌲 设备序	列号:123	345678976		商	⑥ 电站总	数			0
					DTU ID: 8516 发生时间: 202 告警描述: 交流	86783263 24-09-10 1 流频率过低	11739925  3:51:57 £		未处理	⚠ 告警总	数			0
					▲ 2042 南	<b>NR.10</b>	45670076		<b>a</b>	ハ 用 戸 <sup> </sup>	数			1
					Q留序 DTU ID: 8516 发生时间: 202 告警描述: 交i	·列号:123 i86783263 24-09-10 1 流电压过低	11739925 13:51:57		已处理	① 账号安	全全			>
										③ 系统设	置			>
					<b>集 设备序</b> DTU ID: 4161- 发生时间: 20;	列号 <b>:703</b> 48747152 24-09-10 1	324084961 262744463 13:44:11		高 已处理	🖲 软件信	息			>
					告警描述: H材	桥过压、过	流							
					▲ 设备序 DTU ID: 4161 发生时间: 202 告警描述: 交流	<b>列号:703</b> 48747152 24-09-10 1 流电压过高	<b>324084961</b> 262744463 13:44:11 5		<mark>高</mark> 已处理		() i	退出当前则	<del>€</del>	
				9/	/9月									
▲ III 总版 设备	<b>:</b> 二日 一日	<b>!</b> 告警	日報的		<b>↑</b>	设备	<b>北</b> 田户	日告警	日期的	•	10.45	- <b>2</b>	9	<b>e</b>

# 第2章 查看设备状态

### 2.1 设备状态

设备界面可以查看该账户下的所有设备。也可以通过上方的搜索框检索设备,点击设备可以查看设备 运行情况。

		设备				← 1iı	n2_flash_4288	365 ©
	逆变器		组件		ł	设备参数		
٩	輸入序列号	号/设备名称携	夏索			I 机种 EQ3-1000-2	<ul> <li>运行制</li> <li>正常</li> </ul>	《态
状态	5筛选 🔻		按名称正序	-		I 当前功率 0.846 kW	■ 累计发 148.6	<sup>支电量</sup> 58 kWh
99999999 所属电站	9999 : 禾川苏州享	<b></b>		- (M) - Q		I SN 883044288	■ 固件版 65 v0.20	反本 )4
当前功率 kW		当日发e 0.00 kl	电量 Wh		•	DtulD 652050727	88304428865	
<b>1in2_10</b> 5182402 所属电站 当前功率 kW	<b>00W_0214</b> <sup>1431</sup> : 禾川苏州家	31 〔验室 当日发 e 0.00 k)	电量 Wh	<ul> <li>离线</li> </ul>		功率限制设置 运行		Q 🛛
Ē		·I· Q	١	~				
+	1	2	3	×	3	<b></b>	日月	年总
-	4	5	6	•		<	2024-09-10	>
1	7	8	9	@	*	支电量(kWh)		功率(kW)
符	返回	0		搜索		0.9	$\sim$	0.9
~						0.7		0.7

# 第3章 添加用户或分组

### 3.1 添加管理员或电站业主

在用户界面点击右上角的"+"号,点击添加用户,在填写对应信息完成添加。

	用户		+	÷	新建账号
管理员	电站业主	₽ 添加用所	±	* 用户名称	用户名
Q、请输入账号		合 添加分组	11	* 登录账号	请输入账号
				* 登录密码	请输入密码
				* 用户类型	选择类型 🔻
				用户分组	经销商
				手机号	电站业主
				邮箱	请输入邮箱地址
					确认
<b>↑</b> ≔	2 <b>2</b> 1	0 (	9		

若添加的用户为经销商(管理员),则选择"经销商";若添加的为电站业主,则选择"电站业主"。



在用户界面点击右上角的"+"号,点击添加分组,在填写对应信息完成添加。







#### 浙江禾川科技股份有限公司

浙江省衢州市龙游县工业园区阜财路9号

#### 杭州研发中心

浙江省杭州市临安区青山湖街道励新路299号

#### **、 400热线电话-400-012-6969**

#### ● 禾川官网网址-www.hcfa.cn

本手册中记载的其它产品,产品名称以及产品的商标或注册商标归各公司所有,并非本公司产品; 本手册中所有信息如有变更,恕不另行通知。